


























## Značky pro instalační schémata

## Elektrické přístroje – spínače

## Provedení pod omítkou / na omítku

Číslo	Značka	Název
211-07-01		Jednopolový vypínač
211-07-02		Třípolový vypínač
11-14-05		Sériový přepínač
11-07-06		Střídavý přepínač
211-07-05		Sériový přepínač střídavý
211-07-06		Dvojitý sériový přepínač
11-04-07		Křížový přepínač
211-07-07		Jednopolový vypínač se signálkou
211-07-08		Třípolový vypínač se signálkou – sporáková kombinace
11-14-03		Jednopolový vypínač s časovým omezením
11-14-08		Jednopolový vypínač s regulací napětí
11-14-09		Tahový vypínač
11-14-10a		Tlačítkový ovladač ve skříňce
11-14-10b		Tlačítkový ovladač HŘIB ve skříňce (Central stop)
11-14-05		Spínač ovládaný klíčem (blokováný)
11-14-11a		Tlačítkový ovladač s vestavěnou signálkou ve skříňce
11-14-11b		Signálka ve skříňce
211-07-46a		Dvojtlačítko ve skříňce
211-07-48		Dvojtlačítko se signálkou ve skříňce
211-07-46b		Trojtlačítko ve skříňce
211-07-50		Světelný nápis
211-07-01		Síťový přepínač – přepínač hlavního a zálohového napájení
211-07-01		Reverzační přepínač
211-07-01		Přepínač pólů – přepínač rychlosti otáček motoru
211-07-01		Přepínač hvězda–trojúhelník